

Dishwasher Instruction Manual

PART ||: Special Version
LPL-306 / LPL-617

 **MILECTRIC**

Please read this manual carefully
before using the dishwasher and
Keep this manual for future reference.

CONTENTS

01	4	USING YOUR DISHWASHER
	4	Control Panel
	6	Water Softener
	7	Preparing And Loading Dishes
	10	Function Of The Rinse Aid And Detergent
	11	Filling The Rinse Aid Reservoir
	12	Filling The Detergent Dispenser
02	13	PROGRAMMING THE DISHWASHER
	13	Wash Cycle Table
	14	Starting A Cycle Wash
	14	Changing The Program Mid-cycle
	15	Forget To Add A Dish?
03	16	ERROR CODES
04	17	TECHNICAL INFORMATION




NOTE:

- If you cannot solve the problems by yourself, please ask for help from a professional technician.
- The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.
- If lost or out-of-date, you can receive a new user manual from the manufacturer or responsible vendor.

QUICK USER GUIDE


Please read the corresponding content on the instruction manual for detailed operating method.




- 1 Install the dishwasher
(Please check the section 5 "INSTALLATION INSTRUCTION" of PART I: Generic Version.)



- 2 Removing the larger residue on the cutlery



- 3 Loading the baskets




- 4 Filling the dispenser



- 5 Selecting a program and running the dishwasher

USING YOUR DISHWASHER

Control Panel



Operation (Button)

1 Power	Press this button to turn on your dishwasher, the screen lights up.
2 Program	Select the appropriate washing program, the selected program indicator will be lit.
3 Delay	Press the button to set the delay time, corresponding indicator will be lit.
4 Half-load	When you have about or less than 6 place setting dishware to wash, you can choose this function to save energy and water. (It can only be used with Intensive, ECO, 90 mins.)
5 Start / Pause	To start the selected washing program or pause it when the dishwasher is working.

Display

<p>6 Program indicator</p>	<p> Intensive For heaviest soiled crockery, and normally soiled pots, pans, dishes etc. With dried-on food.</p> <p>ECO ECO This is standard program, it is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.</p> <p> 90 mins For normally soiled loads that need quick wash.</p> <p> Rapid A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.</p>
<p>7 Warning indicator</p>	<p> Rinse Aid If the "  " indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.</p> <p> Salt If the "  " indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.</p> <p> Water Faucet If the "  " indicator is lit, it means the water faucet closed.</p>
<p>8 Delay time</p>	<p>To show the delay time (3h/6h/9h).</p>

Water Softener

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.

The more minerals there are, the harder your water is.

The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area.

Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption.

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

1. Switch on the appliance;
2. Press the Start/Pause button for more than 5 seconds to start the water softener set model within 60 seconds after the appliance was switched on;
3. Press the Start/Pause button to select the proper set according to your local environment, the sets will change in the following sequence:
H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Press the Power button to end the set up model.

WATER HARDNESS				Water softener level	Salt consumption (gram/cycle)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1->Rapid indicators flicker	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2->90 mins indicators flicker	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3->90 mins, Rapid indicators flicker	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4->ECO indicators flicker	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5->ECO, Rapid indicators flicker	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6->ECO, 90 mins indicators flicker	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l

The manufactory setting: H3

Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.



Please check the section 3 “Loading The Salt Into The Softener” of PART I: Generic Version, If your dishwasher lacks salt.



NOTE:

If your model does not have any water softener, you may skip this section.

Water Softener

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

Preparing And Loading Dishes

- Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.
- For particular items, select a program with the lowest possible temperature.
- To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

For washing the following cutlery/dishes

Are not suitable

- Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
- Plastic items that are not heat resistant
- Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant
- Bonded cutlery items or dishes
- Pewter or cooper items
- Crystal glass
- Steel items subject to rusting
- Wooden platters
- Items made from synthetic fibres

Are of limited suitability

- Some types of glasses can become dull after a large number of washes
- Silver and aluminum parts have a tendency to discolour during washing
- Glazed patterns may fade if machine washed frequently

Recommendations for loading the dishwasher

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans. It is not necessary to rinse the dishes under running water.

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.

(Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)

Place objects in the dishwasher in following way:

- Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are faced downwards.
- Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.
- All utensils are stacked securely and can not tip over.
- All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.
- Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.
- Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.
- To avoid damage, glasses should not touch one another.
- The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.
- Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
- Long and / or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.
- Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.

NOTE:

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

Removing the dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first, followed by the upper basket.

WARNING



Items will be hot! To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 minutes after the program has ended.

Loading the upper basket


The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.



Loading the lower basket

We suggest that you place large items and the most difficult to clean items are to be placed into the lower basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below. It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm.

The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is of 19 cm, this not to hamper the opening of it.



Loading the cutlery basket

Cutlery should be placed in the cutlery rack separately from each other in the appropriate positions, and do make sure the utensils do not nest together, this may cause bad performance.

⚠ WARNING



Do not let any item extend through the bottom.

Always load sharp utensils with the sharp point down!



For the best washing effect, please load the baskets refer to standard loading options on last section of **PART I: Generic Version**

Function Of The Rinse Aid And Detergent

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

⚠ WARNING

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

When to refill the rinse aid dispenser

Unless the rinse-aid warning light () on the control panel is on, you can always estimate the amount from the color of the optical level indicator located next to the cap. When the rinse-aid container is full, the indicator will be fully dark. The size of the dark dot decreases as the rinse-aid diminishes. You should never let the rinse aid level be less than 1/4 full.

Rinse aid level indicator



As the rinse aid diminishes, the size of the black dot on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.

- Full ● 3/4 full ● 1/2 full ● 1/4 full ○ Empty

Function of detergent

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.


⚠ WARNING

- Proper Use of Detergent
Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry.
Don't put powdered detergent into the dispenser until you are ready to wash dishes.




Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.


Filling The Rinse Aid Reservoir



- 1** Remove the rinse aid reservoir cap by rotating it counterclockwise.



- 2** Carefully pour in the rinse-aid into its dispenser, whilst avoiding it to overflow.




- 3** Close the rinse aid reservoir cap by rotating it clockwise.

NOTE:


Clean up any spilled rinse aid with an absorbent cloth to avoid excessive foaming during the next wash.

Adjusting the rinse aid reservoir




Turn the rinse aid indicator dial to a number between 1 and 6. The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses. If the dishes are not drying properly or are spotted, adjust the dial to the next higher number until your dishes are spot-free. Reduce it if there are sticky whitish stains on your dishes or a bluish film on glassware or knife blades.


Filling The Detergent Dispenser



1 Press the release catch on the detergent dispenser to open the cover.



2 Add detergent into the larger cavity (A) for the main wash cycle . For more heavily soiled wash loads, also add some detergent into the smaller cavity (B) for the pre-wash cycle .



3 Close the cover and press on it until it locks into place.

NOTE:

- Be aware that depending on the soiling of water, setting may be different.
- Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

PROGRAMMING THE DISHWASHER

Wash Cycle Table

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also show various information about the programs.

(●) Means: need to fill rinse into the Rinse-Aid Dispenser.

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main	Running Time(min)	Energy (Kwh)	Water (L)	Rinse Aid
 Intensive	Pre-wash(50°C) Wash(60°C) Rinse Rinse(70°C) Drying	$\frac{5}{25g}$ (1 or 2 pieces)	175	1.6	17.5	●
ECO (*EN 50242)	Pre-wash Wash(45°C) Rinse(60°C) Drying	$\frac{5}{25g}$ (1 or 2 pieces)	225	1.02	11	●
 90 mins	Wash(65°C) Rinse Rinse(65°C) Drying	$\frac{5}{25g}$ (1 piece)	90	1.35	12.5	●
 Rapid	Wash(45°C) Rinse(50°C) Rinse(55°C)	20g	30	0.75	11	○

NOTE:

EN 50242: This program is the test cycle. The information for comparability test in accordance with EN 50242.


Starting A Cycle Wash

1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back. It is commended to load the lower basket first, then the upper one.
2. Pour in the detergent.
3. Insert the plug into the socket. The power supply refer to last page "Product fiche". Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
4. Close the door, press the Power button, to switch on the machine.
5. Choose a program, the response light will turn on. Then press the Start/Pause button, the dishwasher will start its cycle.

Changing The Program Mid-cycle

A wash cycle can only be changed if it has been running for a short time otherwise, the detergent may have already been released and the dishwasher may have already drained the wash water. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the dishwasher, follow the instructions below:

1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. Press Program button for more than 3 seconds - the program will cancel.
3. Press the Program button to select the desired program.
4. Press the Start/Pause button, after 10 seconds, the dishwasher will start.



• Forget To Add A Dish?

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:

1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. Wait 5 seconds then open the door.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door.
5. Press the Start/Pause button after 10 seconds, the dishwasher will start.



⚠ WARNING



It is dangerous to open the door mid-cycle, as hot steam may scald you.

ERROR CODES


If there is a malfunction, the dishwasher will display error codes to identify these:

Codes	Meanings	Possible Causes
The Rapid light flicker fleetly	Longer inlet time.	Faucets is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low.
The Rapid and 90Min light flicker fleetly	Not reaching required temperature.	Malfunction of heating element.
The ECO light flicker fleetly	Overflow.	Some element of dishwasher leaks.

⚠ WARNING

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.

TECHNICAL INFORMATION



Height (H)	845mm
Width (W)	598mm
Depth (D1)	600mm (with the door closed)
Depth (D2)	1175mm (with the door opened 90°)

Product fiche


Sheet of household dishwasher according to EU Directive 1016/2010 & 1059/2010:

Manufacturer	Miletric
Type / Description	LPL-306
Standard place settings	12
Energy efficiency class ①	A+
Annual energy consumption ②	290 kWh
Energy consumption of the standard cleaning cycle	1.02 kWh
Power consumption of off-mode	0.45 W
Power consumption of left-on mode	0.49W
Annual water consumption ③	3080 liter
Drying efficiency class ④	A
Standard cleaning cycle ⑤	ECO 45°C
Program duration of the standard cleaning cycle	225 min
Noise level	52 dB(A) re 1 pW
Mounting	Free standing
Could be built-in	YES
Power consumption	1760-2100W
Rated voltage / frequency	220-240V/50Hz
Water pressure (flow pressure)	0.04-1.0MPa=0.4-10 bar

NOTE:

- ①** A + + + (highest efficiency) to D (lowest efficiency)
- ②** Energy consumption based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- ③** Water consumption based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
- ④** A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)
- ⑤** This program is suitable for cleaning soiled normally soiled tableware and that it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.





Dishwasher Instruction Manual

PARTE II : Versión Especial
LPL-306

 **MILECTRIC**

Lea este manual detenidamente antes de usar el lavavajillas y conserve este manual para futuras consultas.

CONTENIDO

01	4	USANDO SU LAVAVAJILLAS
	4	Panel de control
	6	Suavizador de agua
	7	Preparación y carga de platos
	10	Función del agente de enjuague y detergente que llena el depósito de agente de enjuague
	11	Llenar El Dispensador De Detergente
	12	
02	13	PROGRAMANDO EL LAVAVAJILLAS
	13	Mesa de ciclo de lavado
	14	Comenzando un ciclo de lavado
	14	Cambiando el programa de medio ciclo
	15	Olvidate de agregar un plato?
03	16	CÓDIGOS DE ERROR
04	17	INFORMACIÓN TÉCNICA




NOTA:


- Si no puede resolver los problemas por sí mismo, solicite ayuda a un técnico profesional.
- El fabricante, siguiendo una política de desarrollo y actualización constante del producto, puede realizar modificaciones sin previo aviso.
- Si se pierde o está desactualizado, puede recibir un nuevo manual de usuario del fabricante o proveedor responsable.

GUÍA RÁPIDA PARA EL USUARIO


Lea el contenido correspondiente en el manual de instrucciones para conocer el método de operación detallado.




- 1** Instalar el lavavajillas
(Por favor verifique la sección 5 “INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN” de la PARTE I : Versión Genérica.)



- 2** Eliminando el residuo más grande en los cubiertos.



- 3** Cargando las cestas




- 4** Llenando el dispensador



- 5** Seleccionando un programa y ejecutando el lavavajillas.

USANDO SU LAVAVAJILLAS

Panel de control



Operación (Botón)

1 Encendido	Presione este botón para encender su lavavajillas, la pantalla se ilumina.
2 Programa	Seleccione el programa de lavado apropiado, el indicador del programa seleccionado se encenderá.
3 Retraso	Presione el botón para configurar el tiempo de retardo, se encenderá el indicador correspondiente.
4 Media carga	When you have about or less than 6 place setting dishware to lavar, puede elegir esta función para ahorrar energía y agua (solo se puede utilizar con Intensivo, ECO, 90 minutos).
5 Start / Pause	Para iniciar el programa de lavado seleccionado o hacer una pausa cuando el lavavajillas está funcionando.

Display

<p>6 Indicador de programa</p>	<p> Intensivo Para vajilla sucia más pesada, y ollas, sartenes, platos, etc., normalmente sucios, con alimentos secos.</p> <p>ECO ECO Este es un programa estándar, es adecuado para limpiar vajillas normalmente sucias y es el programa más eficiente en términos de su consumo combinado de energía y agua para ese tipo de vajillas.</p> <p> 90 minutos Para cargas normalmente sucias que necesitan lavado rápido.</p> <p> Rápido Un lavado más corto para cargas levemente sucias que no necesitan secado.</p>
<p>7 Indicador de advertencia</p>	<p> Abrillantador Si el "  " El indicador está encendido, significa que el lavavajillas está bajo. en el lavavajillas, enjuague y requiere una recarga.</p> <p> Sal Si el "  " indicador está encendido, lo que significa que el lavavajillas tiene poca sal del lavavajillas y debe rellenarse.</p> <p> Grifo Si el  El indicador está encendido, significa que el grifo de agua está cerrado.</p>
<p>8 Tiempo de retardo</p>	<p>Para mostrar el tiempo de retardo (3h / 6h / 9h).</p>

Suavizador de agua

El ablandador de agua se debe configurar manualmente, usando el disco de dureza del agua.

El ablandador de agua está diseñado para eliminar minerales y sales del agua, lo que podría tener un efecto perjudicial o adverso en el funcionamiento del aparato.

Cuanto más minerales hay, más dura es el agua.

El ablandador debe ajustarse de acuerdo con la dureza del agua en su área. Su Autoridad de Agua local puede aconsejarle sobre la dureza del agua en su área.

Ajuste del consumo de sal.

El lavavajillas está diseñado para permitir el ajuste de la cantidad de sal consumida en función de la dureza del agua utilizada. Con ello se pretende optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal.

Siga los pasos a continuación para ajustar el consumo de sal.

1. Encienda el aparato;
2. Presione el botón de Inicio / Pausa durante más de 5 segundos para iniciar el modelo de conjunto de ablandador de agua dentro de los 60 segundos posteriores a la conexión del aparato;
3. Presione el botón Inicio / Pausa para seleccionar el conjunto adecuado de acuerdo con su entorno local, los conjuntos cambiarán en la siguiente secuencia:
H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6;
4. Presione el botón de Encendido para finalizar el modelo de configuración.

DUREZA DEL AGUA				Nivel de ablandador de agua	Consumo de sal (gram/cycle)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1->Rapid indicators flicker	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2->90 mins indicators flicker	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3->90 mins, Rapid indicators flicker	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4->ECO indicators flicker	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5->ECO, Rapid indicators flicker	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6->ECO, 90 mins indicators flicker	60

1 ° dH = 1.25 ° Clarke = 1.78 ° fH = 0.178 mmol / l

La configuración de fábrica: H3

Póngase en contacto con su junta de agua local para obtener información sobre la dureza de su suministro de agua.



Please check the section 3 "Loading The Salt Into The Softener"Consulte la sección 3 "Cargar la sal en el suavizante" de la PARTE de la PARTE: I : Versión genérica, si su lavavajillas carece de sal. Versión genérica, si su lavavajillas carece de sal.



NOTA:

Si su modelo no tiene ningún ablandador de agua, puede omitir esta sección. Suavizador de agua

La dureza del agua varía de un lugar a otro. Si se utiliza agua dura en el lavaplatos, se formarán depósitos en los platos y utensilios.

El aparato está equipado con un suavizante especial que utiliza un recipiente de sal diseñado específicamente para eliminar la cal y los minerales del agua.

Preparación y carga de platos

- Considere comprar utensilios que estén identificados como aptos para lavavajillas.
- Para artículos particulares, seleccione un programa con la temperatura más baja posible.
- Para evitar daños, no saque los vasos y cubiertos del lavavajillas inmediatamente después de que el programa haya terminado.

Para lavar los siguientes cubiertos / platos.

No son adecuados

- Cubiertos con mangos de madera, porcelana de cuerno o nácar
- Artículos de plástico que no son resistentes al calor
- Cubiertos más viejos con partes encoladas que no son resistentes a la temperatura. Cubiertos o platos cubiertos.
- Artículos de peltre o cobre
- Vaso de cristal
- Artículos de acero sujetos a oxidación.
- Platos de madera
- Artículos hechos de fibras sintéticas.
Son de idoneidad limitada.
- Algunos tipos de vidrios pueden volverse opacos después de un gran número de lavados. Las piezas de plata y aluminio tienen tendencia a decolorarse durante el lavado. Los patrones de esmalte pueden desvanecerse si se lavan a máquina con frecuencia.

Recomendaciones para cargar el lavavajillas.

- Raspe las cantidades grandes de comida sobrante. Ablandar los restos de alimentos quemados en sartenes. No es necesario enjuagar los platos con agua corriente.
- Para obtener el mejor rendimiento del lavavajillas, siga estas pautas de carga.
- (Las características y el aspecto de las canastas y canastas para cubiertos pueden variar de su modelo).
- Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:
- Los artículos como tazas, vasos, ollas / sartenes, etc. están orientados hacia abajo.
- Los elementos curvos, o los que tienen rebajes, deben cargarse de manera inclinada para que el agua pueda escurrirse.
- Todos los utensilios están apilados de forma segura y no pueden volcarse.
- Todos los utensilios se colocan de manera que los brazos rociadores puedan girar libremente durante el lavado.
- Cargue artículos huecos, como tazas, vasos, sartenes, etc. Con la abertura hacia abajo para que el agua no pueda acumularse en el recipiente o en una base profunda.
- Los platos y artículos de cubertería no deben estar uno dentro del otro, ni taparse unos con otros. Para evitar daños, las gafas no deben tocarse.
- La cesta superior está diseñada para contener vajillas más delicadas y ligeras, como vasos, tazas de café y té.
- ¡Los cuchillos de hoja larga almacenados en posición vertical son un peligro potencial!
- Los artículos largos y / o afilados de los cubiertos, como los cuchillos para trinchar, deben colocarse horizontalmente en la cesta superior.
- Por favor, no sobrecargue su lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y para un consumo razonable de energía.

NOTA:

Los artículos muy pequeños no deben lavarse en el lavaplatos ya que podrían caerse fácilmente de la canasta.

Quitando los platos

Para evitar que el agua gotee de la cesta superior a la cesta inferior, le recomendamos que primero vacíe la cesta inferior y luego la cesta superior.



ADVERTENCIA



¡Los artículos estarán calientes! Para evitar daños, no saque los vasos y cubiertos del lavavajillas durante aproximadamente 15 minutos después de que el programa haya finalizado.


Cargando la cesta superior

La cesta superior está diseñada para aguantar más delicada y vajilla más ligera como vasos, tazas de café y té y platos, así como platos, tazones pequeños y poco profundos. sartenes (siempre que no estén muy sucias). Posicionar el platos y utensilios de cocina para que no sean movidos por El spray de agua.



Cargando la cesta inferior

Le sugerimos que coloque los artículos grandes y los más Los artículos difíciles de limpiar se colocarán en la parte inferior. cesta: como ollas, sartenes, tapas, platos y tazones para servir, como se muestra en la siguiente figura. Es preferible colocar Sirviendo platos y tapas en el lado de las rejillas para Evite bloquear la rotación del brazo rociador superior. El diámetro máximo aconsejado para placas frente a la El dispensador de detergente es de 19 cm, esto no impide que la apertura de la misma.



Cargando la canasta de cubiertos

Los cubiertos deben colocarse en el estante de los cubiertos separados unos de otros en las posiciones apropiadas, y asegúrese de que los utensilios no se aniden, ya que esto puede causar un mal desempeño.

ADVERTENCIA



No dejes que ningún artículo se extienda por la parte inferior.
¡Siempre cargue los utensilios afilados con la punta afilada hacia abajo!



Para obtener el mejor efecto de lavado, cargue las cestas, consulte el estándar. Para obtener el mejor efecto de lavado, cargue las cestas, consulte las opciones de carga estándar en la última sección de las opciones de carga de PARTES en la última sección de la PARTE I : G: Versión genérica Versión general

Función de la ayuda de enjuague y detergente

El agente de enjuague se libera durante el enjuague final para evitar que el agua forme gotas en sus platos, lo que puede dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua salga de los platos. Su lavaplatos está diseñado para usar ayudas de enjuague líquido.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente un agente de enjuague de marca para lavavajillas. Nunca llene el dispensador de agente de enjuague con ninguna otra sustancia (por ejemplo, agente de limpieza para lavavajillas, detergente líquido). Esto dañaría el aparato.

Cuándo rellenar el dispensador de abrillantador.

A menos que la luz de advertencia de enjuague (☼) en el panel esté encendido, siempre se puede estimar la cantidad de la

Color del indicador de nivel óptico situado junto a la tapa.

Cuando el contenedor de enjuague esté lleno, el indicador estará

completamente oscuro El tamaño del punto oscuro disminuye a medida que el

enjuague

la ayuda disminuye Nunca debes dejar que el nivel de abrillantador sea

menos de 1/4 lleno.

A medida que disminuye el agente de enjuague, el tamaño del punto negro en el

indicador de nivel de agente de enjuague cambia, como se ilustra a continuación.

● Completo ● 3/4 ● 1/2 ● 1/4 ○ Vacío

Indicador de nivel de enjuague



Función del detergente.

Los ingredientes químicos que componen el detergente son necesarios para eliminar, aplastar y eliminar toda la suciedad del lavavajillas. La mayoría de los detergentes de calidad comercial son adecuados para este propósito.


⚠ ADVERTENCIA

- Uso correcto del detergente
Utilice únicamente detergentes hechos específicamente para lavavajillas. Mantenga su detergente fresco y seco.
No ponga detergente en polvo en el dispensador hasta que esté listo para lavar platos




El detergente para lavavajillas es corrosivo! Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.


Llenado del depósito de enjuague



- 1** Retire la tapa del depósito de agente de enjuague girándola hacia la izquierda.



- 2** Vierta cuidadosamente el enjuague en su dispensador, evitando que se desborde.




- 3** Cierre la tapa del depósito de agente de enjuague girándola hacia la derecha.



NOTA:

Limpie cualquier agente de enjuague derramado con un paño absorbente para evitar la formación de espuma excesiva durante el próximo lavado.


Ajuste del depósito de abrillantador




Palanca de ajuste (enjuague)

Gire el dial indicador de agente de enjuague a un número entre 1 y 6. Cuanto más alto sea el número, más líquido de enjuague usa el lavavajillas. Si los platos no se secan correctamente o están manchados, ajuste el dial al siguiente número más alto hasta que sus platos no tengan manchas. Redúzcalo si hay manchas pegajosas de color blanquecino en sus platos o una película azulada sobre la cristalería o las cuchillas de los cuchillos.


Llenar El Dispensador De Detergente



- 1 Presione el pestillo para abrir Presione la pestaña de liberación del dispensador de detergente para abrir la tapa.



- 2 Agregue detergente en la cavidad más grande (A) para el ciclo de lavado principal. Para cargas de lavado más sucias, también agregue un poco de detergente en la cavidad más pequeña (B) para el ciclo de prelavado.



- 3 Cierre la tapa y presione sobre ella hasta se bloquea en su lugar.



NOTA:

- Tenga en cuenta que dependiendo de la suciedad del agua, la configuración puede ser diferente.
- Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante en el envase del detergente.

PROGRAMANDO EL LAVAVAJILLAS

Mesa de ciclo de lavado

La siguiente tabla muestra qué programas son mejores para los niveles de residuos de alimentos sobre ellos y cuánto detergente se necesita. También muestra información variada sobre los programas.

● Medios: es necesario rellenar el enjuague en el dispensador de enjuague.

Programa	Ciclo	Detergente	Tiempo(min)	Energía (Kwh)	Agua (L)	Abrillantador
Intensivo	Pre-lavado(50)C					
	Lavado(60)C					
	Enjuague	5/25g	175	1.6	17.5	●
	Enjuague	(1 or 2 pieces)				
	Enjuague(70)C					
Secado						
ECO (*EN 50242)	Pre-lavado					
	Lavado(45)C	5/25g	225	1.02	11	●
	Enjuague(60)C	(1 or 2 pieces)				
	Secado					
90 mins	Lavado(65)C					
	Enjuague	5/25g	90	1.35	12.5	●
	Enjuague(65)C	(1 piece)				
	Secado					
Rápido	Lavado(45)C					
	Enjuague(50)C	20g	30	0.75	11	○
	Enjuague(55)C					

💡 NOTA:

EN 50242: Este programa es el ciclo de prueba. La información para la prueba de comparabilidad según EN 50242.


Comenzando un ciclo de lavado

1. Saque la cesta inferior y superior, cargue los platos y empújelos hacia atrás.
Se recomienda cargar primero la cesta inferior y luego la superior.
2. Vierta el detergente.
3. Inserte el enchufe en el zócalo. La fuente de alimentación se refiere a la última página "Ficha de producto". Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto a la presión máxima.
4. Cierre la puerta, presione el botón de Encendido, para encender la máquina.
5. Elija un programa, la luz de respuesta se encenderá. Luego presione el botón Inicio / Pausa, el lavavajillas comenzará su ciclo.

Cambiando el programa de medio ciclo

Un ciclo de lavado solo se puede cambiar si ha estado funcionando por un corto tiempo, de lo contrario, es posible que el detergente ya se haya liberado y que el lavavajillas ya haya drenado el agua de lavado. Si este es el caso, se debe reiniciar el lavavajillas y se debe rellenar el dispensador de detergente. Para restablecer el lavavajillas, siga las instrucciones a continuación:


1. Presione el botón Inicio / Pausa para pausar el lavado.
2. Presione el botón de Programa por más de 3 segundos - el programa se cancelará.
3. Presione el botón Programa para seleccionar el programa deseado.
4. Presione el botón de Inicio / Pausa, después de 10 segundos, el lavavajillas comenzará a funcionar.



• Olvidaste agregar un plato?

Se puede agregar un plato olvidado en cualquier momento antes de que se abra el dispensador de detergente. Si este es el caso, siga las instrucciones a continuación:

1. Presione el botón Inicio / Pausa para pausar el lavado.
2. Espere 5 segundos y luego abra la puerta.
3. Añadir los platos olvidados.
4. Cierre la puerta.
5. Presione el botón de Inicio / Pausa después de 10 segundos, el lavavajillas comenzará a funcionar.



⚠ ADVERTENCIA



Es peligroso abrir la puerta a mitad del ciclo, ya que el vapor caliente puede quemarle.

CÓDIGOS DE ERROR

Si hay un mal funcionamiento, el lavavajillas mostrará códigos de error para identificarlos:


Códigos	Significado	Posibles causas
La luz de Rápido parpadea	Tiempo de entrada más largo.	Los grifos no están abiertos, o el consumo de agua está restringido o la presión del agua es demasiado baja.
La luz de 90min parpadea	No alcanzar la temperatura requerida.	Mal funcionamiento del elemento calefactor.
La luz ECO parpadea rápidamente	Rebosar.	Algún elemento del lavavajillas gotea.



ADVERTENCIA

- Si se produce un desbordamiento, apague el suministro de agua principal antes de llamar a un servicio.
- Si hay agua en la bandeja de la base debido a un llenado excesivo o una pequeña fuga, debe eliminarse el agua antes de volver a encender el lavavajillas.

INFORMACIÓN TÉCNICA



Alto (H)	845mm
Ancho (W)	598mm
Profundidad (D1)	600mm (puerta cerrada)
Profundidad (D2)	1175mm (puerta abierta 90°)

Ficha de producto


Plancha de lavavajillas de uso doméstico según las directivas de la UE 1016/2010 y 1059/2010:

Fabricante	Milectric
Modelo	LPL-306
Servicios	12
Eficiencia energética 1	A+
Consumo anual de energía 2	290 kWh
Consumo energético del ciclo de lavado estándar.	1.02 kWh
Consumo de energía del modo apagado	0.45 W
Consumo de energía del modo de encendido	0.49W
Consumo anual de agua 3	3080 liter
Clase de eficiencia de secado 4	A
Ciclo de limpieza estándar 5	ECO 45°C
Duración del programa del ciclo de limpieza estándar.	225 min
Ruido	52 dB(A) re 1 pW
Montaje	Libre
Integrable	SI
Potencia	1760-2100W
Voltaje / Frecuencia	220-240V/50Hz
Presión del agua	0.04-1.0MPa=0.4-10 bar

NOTA:

- 1** A + + + (mayor eficiencia) a D (menor eficiencia)
- 2** El consumo de energía se basa en 280 ciclos de limpieza estándar con llenado de agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real dependerá de cómo se utilice el aparato.
- 3** Consumo de agua basado en 280 ciclos de limpieza estándar. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato.
- 4** A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia)
- 5** Este programa es adecuado para limpiar vajillas sucias normalmente sucias y es el programa más eficiente en términos de su consumo combinado de energía y agua para ese tipo de vajillas.

 **MiLECTRIC**



Dishwasher Instruction Manual

PARTE II : Versão Especial
LPL-306

 **MILECTRIC**

Por favor, leia atentamente este manual antes de usar a máquina de lavar louça e mantenha este manual para referência futura.

|| CONTEÚDO


01	4	USANDO SUA LAVA-LOUÇA
	4	Painel de controle
	6	Amaciador de Água
	7	Preparando e Carregando Pratos
	10	Função do Auxiliar de Enxaguamento e
	11	Detergente Enchendo o Reservatório de
	12	Auxiliar de Enxaguamento
02	13	Preenchendo o Dispensador de Detergente
	13	PROGRAMAÇÃO DA MÁQUINA
	14	Começando uma lavagem de ciclo
	14	Alterar o ciclo médio do programa
03	15	Esqueça Para Adicionar Um Prato?
	16	CÓDIGOS DE ERRO
04	17	INFORMAÇÃO TÉCNICA

NOTA:

- Se você não conseguir resolver os problemas sozinho, peça ajuda a um técnico profissional.
- O fabricante, seguindo uma política de constante desenvolvimento e atualização do produto, pode fazer modificações sem aviso prévio.
- Se estiver perdido ou desatualizado, você poderá receber um novo manual do usuário do fabricante ou fornecedor responsável.

GUIA DO USUÁRIO RÁPIDO GUIA DO USUÁRIO RÁPIDO


Por favor, leia o conteúdo correspondente no manual de instruções para o método operacional detalhado.




- 1** Instale a máquina de lavar louça
(Por favor, verifique a seção 5 “INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO” de PARTE I : Versão genérica.)



- 2** Removendo o resíduo maior nos talheres



- 3** Carregando as cestas




- 4** Enchendo o dispensador



- 5** Selecionando um programa e executando a máquina de lavar louça

USANDO SUA LAVA-LOUÇA

Painel de controle



Operação (botão)

1 Power	Pressione este botão para ligar sua máquina de lavar louça, a tela acende.
2 Program	Selecione o programa de lavagem apropriado, o indicador do programa selecionado será aceso.
3 Delay	Pressione o botão para definir o tempo de atraso, o indicador correspondente será aceso.
4 Half-load	Quando você tem cerca de ou menos de 6 louças para lavar, você pode escolher esta função para economizar energia e água (só pode ser usado com Intensive, ECO, 90 mins.)
5 Start / Pause	Para iniciar o programa de lavagem selecionado ou pausá-lo quando a máquina de lavar louça estiver funcionando.

Display

6 Program indicator	<p> Intensivo Para louça suja mais pesada e panelas, frigideiras, pratos, etc., normalmente sujos. Com alimentos secos.</p> <p>ECO ECO Este é um programa padrão, é adequado para limpar utensílios de mesa normalmente sujos e é o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e água para esse tipo de utensílios de mesa.</p> <p> 90 min Para cargas normalmente sujas que precisam de lavagem rápida.</p> <p> Rápido Uma lavagem mais curta para cargas levemente sujas que não precisam de secagem.</p>
7 Warning indicator	<p> Abrilhantador Se o  indicador está aceso, significa que a máquina de lavar louça está com pouca lave na máquina de lavar louça e necessita de uma recarga.</p> <p> Sal Se o  indicador está aceso, significa que a máquina de lavar louça está com pouca no sal da máquina e precisa ser reabastecido.</p> <p> Torneira Se o  indicador está aceso, significa que a torneira de água está fechada.</p>
8 Delay time	Para mostrar o tempo de atraso (3h / 6h / 9h).

Amaciador de Água

O amaciador de água deve ser ajustado manualmente, usando o mostrador de dureza da água.

O amaciador de água é projetado para remover minerais e sais da água, o que teria um efeito prejudicial ou adverso sobre o funcionamento do aparelho.

Quanto mais minerais houver, mais difícil será a sua água.

O amaciante deve ser ajustado de acordo com a dureza da água em sua área. Sua autoridade local de água pode aconselhá-lo sobre a dureza da água em sua área.

Ajustando o consumo de sal

A máquina de lavar loiça foi concebida para permitir o ajuste da quantidade de sal consumida com base na dureza da água utilizada. Isto destina-se a otimizar e personalizar o nível de consumo de sal.

Por favor, siga os passos abaixo para o ajuste no consumo de sal.

1. Ligue o aparelho;
2. Prima o botão Start / Pause durante mais de 5 segundos para iniciar o modelo do amaciador de água dentro de 60 segundos após o aparelho ter sido ligado;
3. Pressione o botão Iniciar / Pausa para selecionar o conjunto adequado de acordo com o seu ambiente local, os conjuntos serão alterados na seguinte seqüência:
H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6;
4. Pressione o botão Liga / Desliga para finalizar o modelo de configuração.

DUREZA DA ÁGUA				Nível de amaciador de água	consumo de sal (gram/cycle)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1->Rapid indicators flicker	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2->90 mins indicators flicker	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3->90 mins, Rapid indicators flicker	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4->ECO indicators flicker	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5->ECO, Rapid indicators flicker	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6->ECO, 90 mins indicators flicker	60

1° dH = 1,25° Clarke = 1,78° fH = 0,178 mmol / l

A configuração do manufactory: H3

Contacte o seu conselho de água local para obter informações sobre a dureza do seu abastecimento de água.



Por favor, verifique a seção 3 "Carregando o sal no amaciante" Por favor, verifique a seção 3 "Carregando o sal no amaciante" da PARTE de PARTE I : I : versãõ genérica, se sua máquina de lavar loiça não tem sal. Generic Version, Se sua máquina não tiver sal.



NOTA:

Se o seu modelo não possui amaciador de água, você pode pular esta seção. Amaciador de Água

A dureza da água varia de lugar para lugar. Se água dura for usada na lava-louças, depósitos se formarão nos pratos e utensílios.

O aparelho é equipado com um amaciante especial que utiliza um recipiente de sal especificamente projetado para eliminar a cal e os minerais da água.

Preparando e Carregando Pratos

- Considere a compra de utensílios identificados como à prova de lava-louças.
- Para itens específicos, selecione um programa com a menor temperatura possível. Para evitar danos, não retire o vidro e os talheres da máquina de lavar louça imediatamente após o término do programa.

Para lavar os seguintes talheres / pratos

Não são adequados

- Talheres com madeira de chifre de madeira ou pegadas de madrepérola
 - Artigos de plástico que não são resistentes ao calor
 - Talheres mais antigos com peças coladas que não são resistentes à temperatura
 - Itens de cutelaria ou pratos colados
 - Artigos de peltre ou cooper
 - Copo de cristal
 - Artigos de aço sujeitos a ferrugem
 - Bandejas de madeira
 - Itens feitos de fibras sintéticas
- São de aptidão limitada
- Alguns tipos de óculos podem tornar-se opacos após um grande número de lavagens
 - As peças de prata e de alumínio têm tendência a descolorar durante a lavagem. Os padrões de vidro podem desbotar se a máquina for lavada frequentemente

Recomendações para o carregamento da máquina de lavar louça

Raspe qualquer grande quantidade de comida restante. Suavizar os restos de comida queimada em panelas. Não é necessário enxaguar a louça com água corrente.

Para um melhor desempenho da máquina de lavar louça, siga estas diretrizes de carregamento.

(Recursos e aparência de cestas e cestas de talheres podem variar de seu modelo.)

Coloque os objetos na máquina de lavar louça da seguinte maneira:

- Itens como xícaras, copos, potes / panelas etc. são direcionados para baixo.
- Itens curvos, ou aqueles com recessos, devem ser carregados de forma a que a água possa escorrer.
- Todos os utensílios são empilhados de forma segura e não podem tombar.
- Todos os utensílios são colocados de forma a que os braços de pulverização possam rodar livremente durante a lavagem.
- Carregue objetos ociosos, como copos, copos, panelas, etc. Com a abertura voltada para baixo, de modo que a água não possa se acumular no recipiente ou em uma base profunda.
- Pratos e itens de cutelaria não devem estar um dentro do outro, nem cobrir um ao outro.
- Para evitar danos, os óculos não devem tocar um no outro.

A cesta superior é projetada para guardar louça mais delicada e mais leve, como copos,

- xícaras de café e chá.
- Facas de lâmina longa armazenadas na posição vertical são um risco potencial!
- Itens longos e / ou afiados de talheres, como facas de entalhe, devem ser posicionados horizontalmente no cesto superior.

Por favor, não sobrecarregue a sua máquina de lavar louça. Isso é importante para bons resultados e consumo razoável de energia.

NOTA:

Itens muito pequenos não devem ser lavados na máquina de lavar louça, pois podem cair facilmente do cesto.

Removendo os pratos

Para evitar que a água pingue do cesto superior para o cesto inferior, recomendamos que esvazie primeiro o cesto inferior, seguido pelo cesto superior.

WARNING



Itens serão quentes! Para evitar danos, não retire o vidro e os talheres da máquina de lavar louça durante cerca de 15 minutos após o término do programa.


Carregando o cesto superior

A cesta superior é projetada para segurar mais delicada e louça mais leve, como copos de café e chá e pires, bem como pratos, tigelas pequenas e rasas e panelas (desde que não estejam muito sujas). Posicione o pratos e utensílios de cozinha para que eles não serão movidos por o spray de água.



Carregando o cesto inferior

Sugerimos que você coloque itens grandes e os mais difícil de limpar itens devem ser colocados na parte inferior cesta: como panelas, frigideiras, tampas, travessas e tigelas, conforme mostrado na figura abaixo. É preferível colocar servindo pratos e tampas ao lado das prateleiras, a fim de Evite bloquear a rotação do braço superior.



O diâmetro máximo recomendado para placas em frente ao dispensador de detergente é de 19 cm, isto para não abertura do mesmo.

Carregando a cesta de talheres

Os talheres devem ser colocados no rack de talheres separadamente um do outro nas posições apropriadas, e certifique-se de que os utensílios não encaixem juntos, isso pode causar um mau desempenho.

⚠ WARNING



Não deixe nenhum item se estender pelo fundo.

Sempre carregue utensílios afiados com a ponta afiada para baixo!



Para o melhor efeito de lavagem, por favor, carregue as cestas de acordo com o padrão. Para o melhor efeito de lavagem, por favor, carregue as cestas de acordo com as opções de carregamento padrão na última seção das opções de carregamento da última seção da PART

I : Gener VersionGeneric Generic Version

Função do Auxiliar de Enxaguamento e Detergente

O abrillantador é liberado durante o enxágue final para evitar que a água forme gotículas em seus pratos, o que pode deixar manchas e estrias. Também melhora a secagem permitindo que a água saia da louça. A sua máquina de lavar louça foi concebida para utilizar auxiliares de enxaguamento líquidos.

⚠ WARNING

Use apenas abrillantador de marca para lava-louças. Nunca encha o distribuidor de abrillantador com quaisquer outras substâncias (por exemplo, agente de limpeza para louça, detergente líquido). Isso danificaria o aparelho.

Quando reabastecer o dispensador de abrillantador
A não ser que a luz avisadora de abrillantador () no

painel está ligado, você pode sempre estimar o valor do
cor do indicador de nível óptico localizado ao lado da tampa.

Quando o recipiente de abrillantador estiver cheio, o indicador será
totalmente escuro. O tamanho do ponto escuro diminui conforme o enxágue
ajuda diminui. Você nunca deve deixar o nível de abrillantador
menos de 1/4 cheio.

À medida que o auxiliar de enxaguamento diminui, o tamanho do ponto preto no
indicador do nível de abrillantador muda, conforme ilustrado abaixo.

● Full ● 3/4 full ● 1/2 full ● 1/4 full ○ Empty



Função de detergente

Os ingredientes químicos que compõem o detergente são necessários para remover, esmagar e dispensar toda a sujeira da lavadora de louças. A maioria dos detergentes de qualidade comercial é adequada para este fim.

⚠ WARNING

- Uso Adequado de Detergente


Use apenas detergente especificamente para uso em lava-louças. Mantenha seu detergente fresco e seco.

Não coloque detergente em pó no dispensador até que esteja pronto para lavar pratos.




Detergente lava-louças é corrosivo! Mantenha o detergente da máquina de lavar louça fora do alcance das crianças.

Encher o reservatório de ajuda ao enxaguamento



- 1 Retire a tampa do reservatório de abrillantador rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.




- 2 Cuidadosamente, coloque o abrillantador no dispensador, evitando que transborde.




NOTA:

Limpe qualquer abrillantador derramado com um pano absorvente para evitar a formação excessiva de espuma durante a próxima lavagem.



- 3 Feche a tampa do reservatório de abrillantador rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.


Ajustar o reservatório de abrillantador




Ajustar a alavanca (enxaguar)

Rode o botão do indicador do abrillantador para um número entre 1 e 6. Quanto mais alto o número, mais abrillantador a máquina de lavar louça utiliza. Se a louça não estiver secando corretamente ou estiver manchada, ajuste o mostrador para o próximo número mais alto até que seus pratos estejam livres de manchas. Reduza se houver manchas esbranquiçadas em seus pratos ou um filme azulado em vidrarias ou facas.


Preenchendo o Dispensador de Detergente



- 1 Pressione a trava de liberação no dispensador de detergente para abrir a tampa.



- 3 Feche a tampa e pressione até ele se encaixa no lugar.



- 2 Adicione detergente na cavidade maior (A) para o ciclo de lavagem principal.
Para cargas de lavagem mais sujas, adicione também algum detergente na cavidade menor (B) para o ciclo de pré-lavagem.



NOTA:

- Esteja ciente de que, dependendo da sujeira da água, a configuração pode ser diferente.
- Por favor, observe as recomendações do fabricante na embalagem do detergente.

PROGRAMANDO A LAVADORA

Tabela de Ciclo de Lavagem

A tabela abaixo mostra quais programas são melhores para os níveis de resíduos alimentares neles e quanto detergente é necessário. Também mostra várias informações sobre os programas.

● Significa: precisa encher o Dispensador de enxágüe.

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main	Time(min)	Energy (Kwh)	Water (L)	Rinse Aid
 Intensive	Pré-lavagem(50)C Lavar(60)C Enxaguar Enxaguar Enxaguar(70)C Secagens	$\frac{5}{25g}$ (1 or 2 pieces)	175	1.6	17.5	●
ECO (*EN 50242)	Pré-lavagem Lavar(45)C Enxaguar(60)C Secagens	$\frac{5}{25g}$ (1 or 2 pieces)	225	1.02	11	●
 90 mins	Lavar(65)C Enxaguar Enxaguar(65)C Secagens	$\frac{5}{25g}$ (1 piece)	90	1.35	12.5	●
 Rapid	Lavar(45)C Enxaguar(50)C Enxaguar(55)C	20g	30	0.75	11	○

NOTE:

EN 50242: Este programa é o ciclo de teste. As informações para teste de comparabilidade de acordo com EN 50242.


Começando uma lavagem de ciclo

1. Retire o cesto inferior e superior, coloque a louça e empurre-a para trás.
Recomenda-se carregar primeiro o cesto inferior, depois do superior.
2. Deite o detergente.
3. Insira o plugue no soquete. A fonte de alimentação refere-se à última página “Ficha de produto”. Certifique-se de que o abastecimento de água esteja ligado à pressão máxima.
4. Feche a porta, pressione o botão Liga / Desliga para ligar a máquina.
5. Escolha um programa, a luz de resposta acenderá. Em seguida, pressione o botão Iniciar / Pausa, a máquina de lavar louça irá iniciar o seu ciclo.

Alterar o ciclo médio do programa

Um ciclo de lavagem só pode ser alterado se estiver a funcionar durante um curto período de tempo, caso contrário, o detergente pode já ter sido libertado e a máquina de lavar louça pode já ter drenado a água de lavagem. Se este for o caso, a máquina de lavar louça precisa de ser reposta e o dispensador de detergente deve ser reabastecido. Para reiniciar a máquina de lavar louça, siga as instruções abaixo:


1. Pressione o botão Iniciar / Pausa para pausar a lavagem.
2. Pressione o botão Programa por mais de 3 segundos - o programa será cancelado. Pressione o botão
3. Programa para seleccionar o programa desejado.
4. Pressione o botão Iniciar / Pausa, após 10 segundos, a máquina de lavar louça começará.



Esqueça Para Adicionar Um Prato?

Um prato esquecido pode ser adicionado a qualquer momento antes da abertura do dispensador de detergente. Se este for o caso, siga as instruções abaixo:

1. Pressione o botão Iniciar / Pausa para pausar a lavagem.
2. Aguarde 5 segundos e abra a porta.
3. Adicione os pratos esquecidos.
4. Feche a porta.
5. Pressione o botão Iniciar / Pausa após 10 segundos, a máquina de lavar loiça começará.



⚠ WARNING



É perigoso abrir a porta no meio do ciclo, pois o vapor quente pode te queimar.

CÓDIGOS DE ERRO


If there is a malfunction, the dishwasher will display error codes to identify these:

Códigos	Significados	Causas possíveis
A cintilação rápida de luz com rapidez	Maior tempo de entrada.	As torneiras não são abertas ou a entrada de água é restrita, ou a pressão da água é muito baixa.
O rápido e 90Min luz cintilação frota	Não atingindo a temperatura exigida.	Mau funcionamento do elemento de aquecimento.
A cintilação de luz ECO com muita força	Transbordar.	Algum elemento da máquina de lavar louça vaza.

⚠ WARNING

- Se ocorrer um estouro, desligue o abastecimento de água principal antes de chamar um serviço.
- Se houver água na panela de base devido a um transbordamento ou pequeno vazamento, a água deve ser removida antes de reiniciar a máquina de lavar louça.

INFORMAÇÃO TÉCNICA



Height (H)	845mm
Width (W)	598mm
Depth (D1)	600mm (with the door closed)
Depth (D2)	1175mm (with the door opened 90°)

Ficha de produto

Folha de máquina de lavar louça doméstica de acordo com a Diretiva da UE 1016/2010 e 1059/2010:

Manufacturer	Milectric
Type / Description	LPL-306
Standard place settings	12
Energy efficiency class 1	A+
Annual energy consumption 2	290 kWh
Energy consumption of the standard cleaning cycle	1.02 kWh
Power consumption of off-mode	0.45 W
Power consumption of left-on mode	0.49W
Annual water consumption 3	3080 liter
Drying efficiency class 4	A
Standard cleaning cycle 5	ECO 45°C
Program duration of the standard cleaning cycle	225 min
Noise level	52 dB(A) re 1 pW
Mounting	Free standing
Could be built-in	YES
Power consumption	1760-2100W
Rated voltage / frequency	220-240V/50Hz
Water pressure (flow pressure)	0.04-1.0MPa=0.4-10 bar

NOTE:

A + + + (maior eficiência) para D (menor eficiência)

Consumo de energia com base em 280 ciclos de limpeza padrão usando preenchimento de água fria e o consumo dos modos de baixa energia. O consumo real de energia dependerá de como o aparelho é usado. Consumo de água com base em 280 ciclos de limpeza padrão. O consumo real de água dependerá de como o aparelho é usado.

A (maior eficiência) para G (menor eficiência)

Este programa é adequado para limpar utensílios de mesa sujos e sujos e é o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e água para esse tipo de utensílios de mesa.

CERTIFICACION CE

Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Baja Tension (2006/95/EC), la Directiva de Compatibilidad Electromagnetica (2004/108/EC) y la Directiva RoHS (2011/65/UE).



Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros:

<http://www.milectric.com/terminos-de-uso/>

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Si tiene alguna pregunta o duda relacionada con su dispositivo, póngase en contacto con nosotros:

e-mail:

info@milectric.com

web: www.milectric.es

SERVICIO TÉCNICO

También puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico oficial:

tel.:(+34) 958 087 169

e-mail reparaciones: info@milectric.com

Resumen de Declaración de conformidad

MILECTRIC declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo info@milectric.com



Copyright © 2019. Todos los derechos reservados

